


■カレンダーの付け方、付け替え方

カレンダーの取付、付替えは、必ず壁から降ろして、水平な所に寝かせた状態で行ってください。また止めネジはしっかりと締めてください。緩むとカレンダーが落下して危険です。




- ① カレンダーを止めている止めネジを、裏面からドライバーやコインなどでまわしてはずしてください。 ※取り外しの際、紛失しないようご注意ください。
- ② 止め板をはずし、付け替えの場合は、古いカレンダーを取り除きます。新しいカレンダー、止め板を置き、穴を合わせ、長いネジ(メスネジ)を差し込みます。
- ③ 裏からワッシャーをはさみ、短いネジ(オスネジ)をまわして締めます。(ネジが真っ直ぐに入りにくい場合は、本体を立てて取り付けるとうまく入る場合があります。)

※ワッシャーを必ず本体の裏面(下図指定通り)に付けてください。
裏面に付けないとカレンダーを止める力や耐久性を損ねます。

■カレンダーの止めネジについて

カレンダーを止めているネジは表側をメスネジ、裏側をオスネジにしています。



- スマートカレンダーを外す際は、転倒しないように安定した台などに上るなど、慎重に行ってください。
- カレンダーの付替えは、壁面等の設置場所からはずし、安定した場所で行ってください。
- 紙の断面で手を切ることがありますので、取付、付替えの際はご注意ください。
- 止めているネジは、ドライバーやコインなどでまわしてはずしてください。
手ではずすと爪などを傷つける恐れがあります。
- 付替カレンダーを綴じている針金で手等を傷つけないようご注意ください。

お問い合わせ

atelier **Viento**
アトリエビエント

TEL:06-6765-1345 FAX:06-6765-2335

Eメール: info@atelier-viento.com

電話受付時間 / 午前10:00～午後5:30(土日祭日と盆正月GWは除く)
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目2-15 大寫ビル7階